

UDC6300 过程控制器

中文操作手册

Measurement & Control

目 录

1、	面板显示屏说明	3
2、	键盘功能介绍	4
3、	组态子菜单	5
3.1	TUNING ----- 回路 1 参数整定	5
3.2	TUNING ----- 回路 2 参数整定	6
3.3	SP RAMP ----- 设定点斜坡	6
3.4	ADAPTIVE ----- 自适应调整设定	6
3.5	ALGORITHM ----- 控制算法设定	7
3.6	ADVANCED Math ----- 逻辑门	10
3.7	OUTPUT ALGORITHM ----- 输出算法	12
3.8	INPUT 1,INPUT 2, INPUT 3, INPUT 4----- 输入 1,输入 2,输入 3,输入 4	13
3.9	INPUT 5----- 输入 5	14
3.10	LOOP1 CONTROL ----- 回路 1 控制	16
3.11	LOOP2 CONTROL-----回路 2 控制	17
3.12	OPTION ----- 选项	18
3.13	COMMUNICATIONS----- 通讯	20
3.14	ALARM SET ----- 报警设定	22
3.15	DISPLAY ----- 显示设定	23

3.16	CALIB ----- 标定	25
3.17	STATUS ----- 状态显示	25

1、面板显示屏说明

显示屏包括：


下排显示屏

上排显示屏

状态显示

棒状图显示

2、键盘功能介绍

	<p>组态键</p> <p>· 将控制器设置为组态模式。用于在不同组态参数组之间切换。</p>
---	--

